

SHIMANO®

SHIMANO AMERICAN CORPORATION

SHIMANO CANADA LTD./LTEE.

685 The Queensway Peterborough, Ontario K9J 7J6 Tel:(705)745-3232

SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING BV Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, Holland Tel:(+31)-(0)341-272222

DUNPHY SPORTS/FISHING IMPORTS PTY.LTD

UNIT5.32 ENDEAVOUR ROAD. CARINGBAH N.S.W.2229 AUSTRALIA Tel:(02)526-2144 SHIMANO INC.

3-77 Oimatsucho, Sakai, Osaka, Japan Tel:(0722)23-3467

Printed in Japan/Imprimé au Japon/Impreso en Japón



CONGRATULATIONS

You have chosen the superb quality and outstanding performance of a Shimano engineered product.

FÉLICITATIONS

Vous avez choisi les performances exceptionnelles et la qualité d'un produit conçu par Shimano.

Usted ha escogido la calidad superior y el rendimiento sobresaliente de un producto diseñado por los ingenieros de Shimano.

WARRANTY SERVICE CENTERS

(U.S.A)

To receive the location of the nearest authorized warranty center to you please visit us on the internet at http://www.shimano.com, call us toll free at (800) 833-5540 for an automated touch tone listing, or call (949) 951-5003 8-5 PST to speak directly to a service representative.

(Canada)

Québec, Maritimes

· Service Shiman-Au-Peche Inc. 9490 Transcanadienne St.Laurent, Quebec H4S 1R7 Tel:(514) 956-9695 Fax:(514) 956-0181

•Eric's Reel Shop (reels only) 16 Osborne Avenue Dartmouth, Nova Scotia B2W 1H8

Tel:(902) 463-8758

 Classic Sports of Canada Ltd. 655 The Queensway; Unit #9 Peterborough, Ontario K9J 7M1 Tel:(705) 741-0636 Fax:(705) 741-2718

•A. Aikman Sporting Goods & Repair 3010 Novar Road Mississauga, Ontario L5B 1S4 Tel:(905) 277-3595 Fax:(905) 277-0088

Manitoba, Saskatchewan

• Jaycee's Rod & Reel Repair 547 Vaughan Avenue Selkirk, Manitoba R1A 0T2 Tel:(204) 482-7477 Fax:(204) 785-8255

Fax: (604) 464-9301

Alberta, British Columbia, Yukon & Northwest Territories

 Gerry Scott Agencies, Ltd. 1952 Kingsway Avenue; Suite #406 Port Coquitlam, British Columbia V3C 6C2 Tel: (604) 464-9344

MAINTENANCE

Your Shimano reel is designed to provide years of dependable performance when properly maintained and lubricated. Exercise care when lubricating. Excess grease and oil can flow into places where it might hinder the performance of the reel. A light coat of grease or a

few drops of oil is all that is required. To clean periodically spray the reel with a water displacing lubricant or synthetic protectant. It will penetrate surface dirt and lift water away from the reel. Allow the lubricant to soak for a few minutes then wipe off dirt, sand and moisture. A light coating will serve as a protectant during storage and will make future cleaning

We recommend that your reel be professionally cleaned and lubricated at least once a year by a Shimano approved service center in your area.

to your nearest Shimano Warranty Center. If available,

The Shimano Service Plus network is ready to repair and

service all your Shimano fishing reels. We highly

recommend that you refer any servicing and regular maintenance to the Warranty Service center in your

area where it will be cleaned, lubricated, adjusted, and

inspected for signs of wear or damage. When returning

a reel for service; Pack the item in a sturdy package with

adequate padding for protection. Enclose a note

describing the problem, if any, or service needed, include

the model number, and include a self-addressed

stamped envelope (for estimate of repair cost of non-

warranty items). Mail it insured to your local Warranty

Emballez avec précautions.

Pack it well.

Empaquételo bien

the part will be delivered on a C.O.D. basis.

ENTRETIEN

Votre moulinet Shimano est conçu pour vous procurer des performances fiables pendant des années s'il est correctement entretenu et lubrifié.

L'excès de graisse ou d'huile peut se répandre dans des endroits où il peut nuire aux performances du moulinet. Seule est nécessaire une légère couche de graisse ou quelques gouttes d'huile. Vaporisez périodiquement le tambour avec un lubrifiant anti-rouille ou une protection synthétique. Cette opération permettra de déloger la saleté en surface et d'éliminer l'eau dans le moulinet. Laissez le lubrifiant agir quelques minutes, puis essuyez la saleté, le sel et l'humidité. Une légère couche de lubrifiant servira également de protection pendant le remisage et permettra de nettoyer plus facilement le moulinet par la suite.

Nous vous recommandons de faire nettoyer et lubrifier votre moulinet par un professionnel Shimano au moins une fois par année en vous adressant à un centre de service après-vente agréé.

Su carrete Shimano está diseñado para darle años de rendimiento confiable si es mantenido y lubricado adecuadamente. Tenga cuidado al lubricar. El exceso de grasa y aceite puede fluir a lugares donde podría obstaculizar el funcionamiento del carrete. Una capa ligera de grasa y unas gotas de aceite son todo lo que se necesita.

Para limpiarlo periódicamente, rocíe el carrete con un lubricante que desplace agua o con un protector sintético. Este penetrará dentro la tierra de la superficie y desplazará el agua fuera del carrete. Deje que el lubricante empape el carrete por unos minutos y después limpie la tierra, arena, y humedad. Una capa ligera servirá como protector durante su almacenamiento y también hará que las próximas limpiezas sean más fáciles.

Le recomendamos que su carrete sea limpiado y lubricado profesionalmente por lo menos una vez al año por el centro de servicio de su área aprobado por Shimano.

Cuando ordene repuestos, siempre suministre el número

de modelo, el número de parte y su descripción. Envíe

esta información al centro de garantías Shimano más

COMMANDE DE PIECES

When ordering replacement parts, always give the Pour vos commandes de pièces de rechange, indiquez le model number, part number and description. Mail this numéro de modèle, le numéro de la pièce ainsi que sa description et envoyez votre bon de commande au Centre de garantie Shimano le plus près. Si la pièce est disponible, elle vous sera livrée P.S.L. (payable sur livraison).

RÉPARATIONS

Le réseau de centres Service Plus est à votre disposition pour toutes les réparations et le service après-vente de vos moulinets Shimano. Nous vous recommandons de vous adresser, pour toute réparation et pour l'entretien périodique, aux Centres de garantie Shimano de votre région où vos moulinets pourront être nettoyés, lubrifiés, aiustés et inspectés en cas d'usure ou de dommages éventuels. Si vous envoyez un moulinet pour une réparation, emballez-le dans un colis résistant avec les protections nécessaires. Joignez une note décrivant les problèmes possibles ou la réparation à effectuer; inscrivez le numéro de modèle ainsi qu'une enveloppe timbrée avec votre nom et votre adresse (pour les devis des réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie).

cercano a usted. Si el servicio C.O.D. está disponible, sus repuestos le serán entregados de esa manera.

ORDENANDO REPUESTOS

MANTENIMIENTO


REPARACIÓN La red Shimano Service Plus está lista para reparar y darle el servicio necesario a sus carretes de pesca Shimano. Le recomendamos mucho que usted mande cualquier petición de servicio y mantenimiento regular al centro de garantías en su área donde el carrete será limpiado, lubricado, ajustado e inspeccionado para localizar señales de deterioro y daño. Cuando esté devolviendo un carrete para darle servicio: empaquete el objeto en una caja resistente con la adecuada protección. Incluya una nota describiendo el problema, si existe alguno, o el tipo de servicio que requiera, incluya el número de modelo, e incluya un sobre con su dirección y la tarifa postal pagada (para la cotización de

la reparación de partes que no estuvieran cubiertas por

la garantía). Envíelo por correo asegurado a Warranty

Service Center más cercano a usted.

Insure and ship. Assurez et postez. Asegúrelo y envíelo.



WARRANTY

Service Center.

ORDERING PARTS

REPAIR

Shimano warrants to the original purchaser that this product will be free from non-conformities in material or workmanship for the period of one year from the date of purchase. Please keep your receipt for all warranty claims. To request warranty repairs (or non-warranty service) send your reel, postage pre-paid, to the Shimano Warranty Service Center nearest you. Retailers and wholesale outlets are not required or authorized to perform warranty repairs or exchanges on behalf of Shimano, nor are they authorized to modify this warranty in any way. In the case of warranty repair requests (within 1 year of purchase date). A dated sales receipt must accompany the warranty claim. Please follow the shipping instructions outlined in the REPAIR section of this document.

Please fill out the enclosed registration card so that we may better meet your needs.

Thank you for purchasing a Shimano fishing reel.

GARANTIE

Shimano garantit à tout acheteur initial que les matériaux et la fabrication de ce produit sont entièrement conformes aux normes. Cette garantie est valable un an à partir de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu pour toute réclamation de garantie.

Pour effectuer une demande de réparation sous garantie (ou hors garantie), envoyez votre moulinet, port payé, au Centre de garantie Shimano le plus proche. Les détaillants et les distributeurs ne sont ni requis ni autorisés à effectuer des réparations sous garanties ou des échanges au nom de Shimano, ni autorisés à modifier la présente garantie sous quelque forme que ce soit. En cas de réclamation pour des réparations sous garantie (durant un an à partir de la date d'achat), un reçu de vente daté devra accompagner la réclamation de garantie. Veuillez respecter les instructions d'expédition indiquées dans la section "Réparations" de

Veuillez remplir la carte d'enregistrement ci-jointe afin que nous puissions mieux connaître vos besoins

Nous vous remercions de l'achat d'un moulinet Shimano.

GARANTÍA

Shimano garantiza al comprador original que este producto estará libre de fallas en cuanto a lo material y la mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Por favor guarde su recibo para cualquier reclamo de garantía. Para solicitar reparaciones bajo garantía (o servicio que no esté bajo garantía) mande su carrete con la tarifa postal previamente pagada, a Shimano Service Center más cercano a usted. No se requiere o autoriza a los vendedores al por menor y al por mayor a que hagan reparaciones bajo garantía o que hagan intercambios en favor de Shimano, ni tampoco están autorizados a modificar la garantía de ninguna manera. En caso de solicitudes para reparaciones bajo garantía (dentro de 1 año después de su compra). El recibo de venta con la fecha de la misma debe acompañar la solicitud de reparación bajo garantía. Por favor siga las instrucciones de envío descritas en este documento bajo la sección titulada REPARACION.

Gracias por comprar un carrete de pesca Shimano.

SHIMANO

Shimano's fine fishing tackle carries on a tradition of quality and pride started in 1921 with Shimano's first product, a bicycle freewheel. That same tradition of quality and pride is in every product Shimano manufactures; cold forging, bicycle components, fishing tackle, and the future.

SHIMANO

Les produits de pêche Shimano perpétuent une tradition de qualité et de fierté établie en 1921 avec l'introduction de son premier produit: une roue libre de bicyclette. Cette même tradition de qualité et de fierté est incorporée dans tous les produits que fabriquent Shimano: composants de vélo, articles de pêche, procédure de forgé à froid, ...le futur.

SHIMANO

El fino equipo de pesca de Shimano continua con una tradición de calidad y orgullo que comenzó en 1921 con el primer producto de Shimano, el engranaje de una bicicleta. Esa misma tradición de calidad y orgullo se encuentra en cada producto que Shimano fábrica; forja en frío, componentes para bicicletas, equipo de pesca, y el futuro.

SHIMANO CARES

Literature and packaging included with this product is recycled and recyclable. Please return it to a suitable recycling facility.


MOUVEMENT SHIMANO

Les documents et l'emballage compris avec ce produit sont recyclés et recyclables. Veuillez les retourner à une installation de recyclage appropriée.

A SHIMANO LE IMPORTA

Los panfletos y material de empaque que se incluyen con este producto están hechos de material reciclado y pueden ser reciclables nuevamente. Por favor devuélvalo al lugar adecuado para su reciclaje.





99 (971125)

FEATURE AND CONTROL POSITIONS

FEATURES:

6.2:1 gear ratio 5 stainless steel ball bearings + 1 stainless steel roller bearing Super Stopper® anti-reverse Shimano Variable Brake System™

Paddle knob power handle QuickFire II® clutch bar casting system

One piece magnesium body and side plates construction Precision aluminum spool

Shimano Super Free™ bearing supported pinion gear system

CARACTÉRISTIQUES:

Rapport d'engrenage 6.2:1 5 roulements à billes en acier inoxydable et 1 roulement à rouleaux en acier inoxydable Super Stopper® anti-retour

Système de freinage variable Shimano

Poignée double à prise aplatie

Système de lancer avec barre d'embrayage QuickFire II® Boîtier et plaques latérales monobloc anodisés en magnésium

Tambour de précision en aluminium Système d'engrenage de pignon supporté par roulement Shimano Super Free™

CARACTERÍSTICAS: Proporción de equipo 6.2:1

5 cojinetes de bolas de acero inoxidable + 1 cojinete de rodillos de acero inoxidable Sistema contra marcha atrás Super Stopper®

Sistema de Freno Variable Shimano Poderoso mango con perilla de paleta Sistema de lanzamiento QuickFire II® con embrague de

Cuerpo y placas laterales construidos de una sola pieza de magnesio

Preciso carrete de aluminio Sistema de piñón a engranaje respaldado por cojinetes Shimano Super Free™

Turnkey Spool Access Variable Brake System™ Cast Control Knob QuickFire II® Clutch Bar

CONTROLS:

Paddle Knob Power Handle

Super Stopper® -

Star Drag -

SPECIFICATIONS

CHRONARCH Mg SERIES SPECIFICATIONS: GEAR WEIGHT LINE CAPACITY lb-yds. No. RATIO oz.(g) CH-100Mg 6.2 : 1 6.95 (199) 10-130 12-120

CHRONARCH Mg REELS ARE PROTECTED BY THE **FOLLOWING PATENTS**

14-100

MODEL U.S.A. PAT. No. • CH-100Mg 5370331, 5372324 5386948

SUPER STOPPER

El sistema contra marcha atrás del Super Stopper utiliza un cojinete de rodillos de acero inoxidable de un solo sentido para eliminar el juego hacia atrás. Le ayuda a recuperar el anzuelo. Cuanto más rápido pueda recuperar la línea, menor será la posibilidad de que el pez expulse su anzuelo.


SUPER STOPPER

Super Stopper anti-reverse uses a one-way stainless steel roller bearing to eliminate backlplay. It helps you drive the hook home. The quicker you can take up line, the less likely a fish will be able to expel your hook.

SUPER STOPPER

Le Super Stopper anti-retour a été conçue afin d'éliminer totalement le jeu en employant un rouleau à billes en acier inoxydable qui tourne dans une seule direction (sens des aiguilles d'une montre). Ceci vous aide à ramener facilement l'hameçon et plus vite vous tirez sur la ligne, moins le poisson aura de chances de se décrocher.

TURNKEY SPOOL ACCESS



LLAVE DE ACCESO AL CARRETE

En una de las placas laterales del carrete se encuentra una llave de acceso. Si se le da la vuelta para abrirla y luego la destornilla (en el sentido contrario a las agujas del reloj), la cubierta del Sistema de Freno Variable puede ser rápidamente quitada para permitir cambios de carrete o ajustes en las pesas de los frenos. Cuidado: la cubierta del Sistema de Freno Variable de desprende completamente del carrete (excepto en el Chronarch), de manera que mantenga un mano en ella para evitar que caiga al agua.

- 1. De la vuelta la llave hacia arriba.
- 2. Haga girar la llave en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se afloje.
- 3. Jale la cubierta hacia afuera

Llave Inglesa para la llave de giro

Una llave inglesa para ajustar llaves es provista para ayudar a aflojar la perilla de la llave a fin de hacer ajustes al sistema

Esta llave inglesa no está diseñada para apretar la perilla de la llave

Tal uso podría resultar en un apriete excesivo y no dejaría acceso libre al sistema VBS.

TURNKEY SPOOL ACCESS

On one sideplate of the reel there is an access key. By flipping it open and unscrewing it (counterclockwise) the Variable Brake System cover can be quickly removed for spool changes and brake weight adjustments. Caution: the Variable Brake System cover comes completely unattached from the reel (except for Chronarch), so keep a hand on it to prevent it from falling in the water.

- 1. Flip turnkey up.
- **2.** Turn the key counterclockwise until loose.

Turn Key Wrench

A turn key wrench is supplied to help loosen the turn key knob to make adjustments to the VBS system.

This wrench is not designed for tightening of the turn key

Such use could result in over-tighting and failure to gain access to the VBS system.

CLEF D'ACCES A LA BOBINE

Sur le couvercle gauche se trouve la clef d'accès à la bobine. Soulevez la clef et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le couvercle sera ainsi ouvert pour changer la bobine ou pour avoir accès au système de frein variable

- 1. Soulever la clef
- 2. Desserrer-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 3. Enlever le couvercle.


Clé de serrage de clé

Une clé de serrage de clé est fournie pour aider à desserrer le bouton de clé afin d'effectuer des ajustements au système

Cette clé de serrage n'est pas conçue pour resserrer le bouton de clé.

Une telle utilisation peut entraîner un serrage trop fort et empêcher l'accès au système VBS.

QUICKFIRE II®



QuickFire II clutch bar

QUICKFIRE II

La barra para el pulgar del QuickFire II le proporciona la capacidad de controlar el carrete y el embrague usando solo el dedo pulgar. La posición natural de la mano coloca su dedo pulgar justo encima de la barra del embrague del QuickFire II. Presione la barra para desenganchar el carrete y tener un lanzamiento sin igual, luego dle vuelta a la manivela para volver a enganchar el mecanismo.

QUICKFIRE II

The QuickFire II thumb bar gives you the ability to control both the spool and the clutch with your thumb alone. The natural hand position puts your thumb right on the QuickFire II clutch bar. Press the bar to disengage the spool for unparalleled casting, then turn the crank to reengage gearing.

QUICKFIRE II

La barre QuickFire II vous offre la possibilité de contrôler à la fois le tambour et l'embrayage uniquement avec le pouce. En position naturelle, le pouce se place exactement sur la barre d'embrayage QuickFire II. Appuyez sur la barre pour désengager le tambour pour un lancer non-parallèle, puis tournez la manivelle pour réengager l'engrenage.

TAKE CARE WHEN HANDLING THE MAGNESIUM BODY AND SIDE PLATES

CAUTION! ATTENTION! i CUIDADO!

BODY AND SIDE PLATES

Caution!

With normal use, the body and side plates is likely to offer a long life of service. However, caution should be used when oiling or when winding the line, as scratches on the body and side plates caused by line cutters and the like can lead to rust and corrosion.

The magnesium body and side plates has been designed for fresh water and should not be used in salt water.

PLACAS LATERALES DE MAGNESIO ¡ Cuidado!

Con un uso normal, el cuerpo y las placas laterales pueden darle una larga vida de uso útil. Sin embargo, hay que tener cuidado al aceitar o al rebobinar el sedal, ya que arañazos en el cuerpo y en las placas laterales causados por cortes del sedal y cosas así pueden conllevar óxido y corrosión.

El cuerpo y las placas laterales de magnesio han sido diseñados para aqua dulce y no deben ser usados en aqua salada.

TENGA CUIDADO AL MANEJAR EL CUERPO Y LAS MANIPULER LE BOITIER ET LES PLAQUES LATERALES AU MAGNESIUM AVEC SOIN **Attention!**

Avec une utilisation normale, le boîtier er les plaques latérales peuvent offrir une longue vie de service. Cependant, faire attention lors du graissage ou du rebobinage de la ligne, des rayures sur le boîtier et les plaques latérales causées par les coup-lignes et autres peuvent provoquer de la rouille et de la corrosion.

Le boîtier et les plaques latérales au magnésium ont été conçus pour l'eau douce et ne doivent pas être utilisés dans de l'eau salée.

VBS/FRICTION ADJUSTMENTS



- If backlash occurs here adjust with Shimano Variable Brake System™
- •Si la perruque se produit ici, ajustez avec le système de frein variable.

controls.

Shimano)

Spool shaft

de las pesas.

Carrete" en este manual.

Brake weight "on".

•Poids de frein "on"

•El freno de la pesa

en la posición "on"

Arbre de tambour

Caña de pescar con el carrete

SISTEMA DE FRENO VARIABLE

- Si el contragolpe ocurre aquí, ajuste con el Shimano Variable Brake System™ (Sistema de Freno Variable
- •If backlash occurs here adjust Friction cast control.
- •Si la perruque se produit ici, ajustez le bouton de "commande à lancer".
 - ·Si el contragolpe ocurre aquí, ajuste con el control de fricción del lanzamiento.

Brake weight "off".Poids de frein "off"

•El freno de la pesa

Spool -

Tambour

Carrete

Brake Weight

Poids de frein Freno de la pesa

El Sistema de Freno Variable Shimano utiliza las pesas que

están situadas en el lado de la palma del carrete. Las

características del lanzamiento son fácilmente modificadas al

cambiar de "on" a "off" todas las combinaciones de los frenos

Para tener acceso a los frenos de las pesas de su carrete,

vea las instrucciones bajo el rubro "Llave de Acceso al

Para cambiar una pesa a la posición "on", simplemente

empújela hacia afuera (hacia el borde externo del carrete)

pasando los sujetadores internos. Para cambiar una pesa a la

posición "off", empuje la pesa hacia adentro pasando los sujetadores internos. Las pesas pueden ser quitadas cuando

en la posición "off"

beginning of the cast are best controlled with the Shimano Variable Brake System™. Overruns occurring at the end of the cast are best controlled with the friction cast control. **COMMANDES DE LANCER** Acquérir le contrôle sur les fameuses "perruques" de fil est très facile (voir le diagramme ci-dessous). Les perrugues de fil

qui se produisent au début du lancer seront le mieux

contrôlées avec le Système de Frein Variable de Shimano. Les

perruques de fil qui se produisent à la fin du lancer sont

Gaining control over spool overruns, or "backlashes" is quite

easy (see diagram below). Overruns occurring near the

mieux contrôlées avec le bouton de commande de friction de

CAST CONTROLS

CONTROLES DE LANZAMIENTO El ganar control sobre los desbordes de bobina, o "contragolpes" es bastante fácil (ver el diagrama abajo). Los desbordes que ocurren cerca del principio del lanzamiento son mejor controlados con el Systema de Freno Variable Shimano. Los desbordes de sedal que ocurren al final del lanzamiento son mejor controlados con el control de fricción de lanzamiento.

VARIABLE BRAKE SYSTEM™

The Shimano Variable Brake System uses weights located on the palming side of the reel. The casting characteristics of the reel are easily modified by switching all or combinations of the six brake weights "on" or "off".

To access the brake weights on your reel see the instructions under "Turnkey Spool Access" in this manual.


To turn a weight "on" simply push it out (toward the outer spool edge) past the inner retaining clips. To turn a weight "off" push the weight inward past the clips. Weights can be removed by pushing them out past the last retaining clip.

SYSTEME DE FREIN VARIABLE

Le système de frein variable Shimano comprend des poids situés sur le côté du tambour. Les caractéristiques de lancer du moulinet peuvent être aisément modifiées en mettant tous ou certains poids de freinage sur la position "on" ou sur "off".

Pour installer les poids sur le moulinet, consultez les instructions données au paragraphe intitulé "Clef d'accès à la bobine" de ce mode d'emploi.

Pour mettre un poids en position "on", poussez-le simplement vers l'extérieur (vers le bord extérieur du tambour) au-dessus des agrafes de retenue intérieures. Pour le mettre en position "off", poussez le poids vers l'intérieur au-dessus des agrafes. Les poids peuvent être enlevés en les poussant vers l'extérieur au-dessus de la dernière agrafe de retenue.



se las empuja hacia afuera más allá del último sujetador.

CONTROL DE LANZAMIENTO

La perilla de control de lanzamiento se utiliza para aumentar la cantidad adecuada de fricción en el carrete. Demasiada fricción disminuye la distancia del lanzamiento, y muy poca fricción deja el desborde de límite y el contragolpe sin ser chequeados. Haga girar la perilla de control de lanzamiento en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la fricción, y en sentido contrario para disminuir la fricción. El ajuste adecuado dependerá del tipo de carnada y su peso y del peso de la línea.

CAST CONTROL

The cast control knob is used to add the proper amount of friction to the spool. Too much friction shortens the casting distance, too little leaves overrun and backlash unchecked Turn the cast control knob clockwise to increase friction, counter-clockwise to decrease friction. The proper setting will vary with lure type and weight, and line weight.

COMMANDE DE LANCER

Le bouton de commande de lancer est utilisé pour ajouter la friction nécessaire au tambour. En effet, si une friction excessive réduit la distance du lancer, une friction trop réduite peut en revanche laisser trop de mou. Tournez le bouton de commande de lancer dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la friction et dans le sens inverse pour la diminuer. Les réglages dépendent du type d'appât, des différents poids utilisés et de la capacité du monofilament.